


Oregon
SCIENTIFIC
Grill Right Bluetooth BBQ Thermometer
Model: AW133
Quick Start Guide


EN
INTRODUCTION

For complete instructions on use of the Grill Right device please refer to the complete Grill Right Product Manual.

PACKAGING CONTENTS



1. BATTERY INSTALLATION




- Insert batteries (2 x AA) into battery compartment.
- Press **RESET**.

2. TURN ON THE BACKLIGHT



- Switch the backlight to **ON**, then replace the battery compartment cover.



- When the backlight is off, tap any key to turn on.

3. CONNECTING THE PROBE




- Pull out the rubber cap and then plug the meat metal probe into the socket.

4. DOWNLOAD APP

- Download and install the **Grill Right** app on Apple App Store or Google Play Store. Search "Grill Right" in the search engine to find the app.

NOTE For iPad owners please choose **iPhone only** from the upper left drop down menu, and then search for "Grill Right" and download onto your iPad.

- Press **Stop** button on the app.



- Turn on the Bluetooth on your smart device, then open the **Grill Right** app.

- When the unit is in idle, press and hold **0/SET** to turn unit off.




7. ALERT SOUND & LED STATUS LIGHT

	Cooking	Pre-alert	Ready	Over cook
LED Color	Yellow	Amber	Red	Flashing in red
Alert Sound	n/a	3 beeps	2 beeps/second	4 beeps/second



- Choose settings from the app, and then tap the **Pair** button and the Grill Right device will pair within 5 seconds.




- Tap the **<Back** button to return.




5. PROGRAM YOUR COOKING PREFERENCES VIA THE APP

- Select the channel that the probe is plugged, then tap **Edit**.




- Choose one of the cooking modes (Profile / Temperature / Timer) and tap **Done**.



- Insert the probe into the center of the thickest part of the meat. Place the Grill Right device outside of your oven or grill, away from the heat source.

- On the App, tap **Start** to initiate the cooking process and the Grill Right device does the rest.




You may also choose **Target Temperature / Timer** mode to suit your cooking preference. Please refer to complete Grill Right Product Manual for the instructions.


6. COOKING DONE

The Grill Right device and app will alert you when your meat hits its target temperature or cooking time.

- Press **Stop** button on the app.



- Remove the probe from the meat.
- When the unit is in idle, press and hold **0/SET** to turn unit off.



7. ALERT SOUND & LED STATUS LIGHT


	Cooking	Pre-alert	Ready	Over cook
LED Color	Yellow	Amber	Red	Flashing in red
Alert Sound	n/a	3 beeps	2 beeps/second	4 beeps/second

Oregon
SCIENTIFIC
Termometro per Barbecue "Grill Right"
con connessione Bluetooth
Modello: AW133
Guida di avvio veloce


IT
INTRODUZIONE

Per le istruzioni complete sull'uso del dispositivo Grill Right visitate fra riferimento al Manuale del prodotto Grill Right.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



1. INSTALLAZIONE BATTERIE



- Inserite le batterie (2 x stilo) nel comparto batterie.
- Premete **RESET**.

2. ACCENSIONE DELLA RETROILLUMINAZIONE



- Spostate lo switch **LIGHT** su **ON** (Acceso), quindi rimettete il coperchio del comparto batterie.



- Quando la retroilluminazione è spenta, toccate un tasto qualsiasi per accenderla.

3. COLLEGAMENTO DELLA SONDA




- Sollevate il cappuccio di gomma e quindi inserite la sonda metallica nella presa.

4. SCARICO DELL'APPLICAZIONE

- Scaricate e installate la app **"Grill Right"** dallo Apple App Store o dal Google Play Store. Cercate "Grill Right" nel motore di ricerca per trovare la app.


NOTA Per i possessori di iPad scegliere **"iPhone only"** dal menu a tendina in alto a sinistra e quindi cercare "Grill Right" e scaricarla sul vostro iPad.

- Tenete premuto **0/SET** per accendere il dispositivo Grill Right.



- Accendete il Bluetooth sul vostro dispositivo intelligente, quindi aprite la app **"Grill Right"**.

- Strisciate da destra a sinistra per l'introduzione esplicita e toccate **Start** per arrivare all'app.




- Tenete premuto **+ e -** per 3 secondi affinché l'indicatore di pairing lampeggi.



- Scegliete le impostazioni dall'app, quindi toccate il tasto **"Pair"** e il dispositivo Grill Right si accoppierà entro 5 secondi.



- Toccate il tasto **"Back"** per tornare indietro.




5. PROGRAMMATE LE VOSTRE PREFERENZE DI COTTURA TRAMITE LA APP

- Selezionate il canale in cui è inserita la sonda, quindi toccate **Edit**.




- Scegliete una delle modalità di cottura (Profilo / Temperatura / Timer) e toccate **Done**.



- Inserite la sonda al centro nella parte più spessa della carne. Mettete il dispositivo Grill Right fuori dal vostro forno o griglia, lontano dalla fonte di calore.

- Sulla App, toccate **Start** per iniziare il processo di cottura e il dispositivo Grill Right fa il resto.




Potete anche scegliere la modalità **Temperatura desiderata / Timer** per meglio adattarsi alle vostre preferenze di cottura. Per le istruzioni visitate fra riferimento al Manuale del prodotto Grill Right.


6. FINE DELLA COTTURA

Il dispositivo Grill Right e la app vi avviseranno quando la carne ha raggiunto la temperatura o il tempo di cottura impostato.

- Premete il tasto **Stop** sulla app.




- Rimuovete la sonda dalla carne.
- Quando l'unità è in attesa, toccate e tenete premuto **0/SET** per spegnere.



7. SUONO DI ALLARME & LED DI STATO

	Cottura	Pre-allarme	Pronto	Stracotto
Colore LED	Giallo	Giallo ambr	Rosso	Rosso lampeggiante
Suono allarme	n/a	3 bip	2 bip al secondo	4 bip al secondo




Oregon
SCIENTIFIC
Grill Right Thermomètre BBQ Bluetooth
Modèle: AW133
Quick Start Guide


FR
INTRODUCTION

Pour plus d'instructions concernant l'utilisation du Thermomètre de cuisson Grill Right, veuillez consulter son mode d'emploi complet.

CONTENU DE L'EMBALLAGE



1. INSTALLATION DES PILES




- Insérez les piles (2 x AA) dans le compartiment.
- Appuyez sur **RESET** (REINITIALISATION).

2. TURN ON THE BACKLIGHT



- Mettez le rétro-éclairage en mode **ON**, et remplacez le couvercle du compartiment à piles.



- Lorsque le rétro-éclairage est éteint, touchez n'importe quel bouton pour allumer l'appareil.

3. LA SONDE




- Retirez le couvercle en silicone et branchez la sonde viande dans la prise se trouvant sous le couvercle.


4. TÉLÉCHARGEMENT DE L'APP

Téléchargez l'app **Grill Right** sur l'App Store ou sur Google Play et installez-la sur votre appareil mobile. Pour trouver l'app, tapez "Grill Right" dans le moteur de recherche de l'App Store ou de Google Play.


- Maintenez appuyé **0/SET** pour allumer votre Grill Right.




- Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile puis ouvrez l'app **"Grill Right"**.
- Faites glisser l'écran de la droite vers la gauche pour vous guider à travers le tutoriel de l'app et tapez ensuite sur **Start** pour commencer à utiliser l'app.




- Maintenez appuyés **+** et **-** pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur de jumelage se mette à clignoter.



- Choisissez les paramètres de l'application, puis tapez sur le bouton de jumelage. Le jumelage entre votre appareil mobile et le Grill Right s'effectuera dans les 5 secondes qui suivent.



- Tapez sur le bouton **<BACK** (Retour) pour retourner à l'écran d'accueil.




5. PROGRAMMEZ VOS PRÉFÉRENCES DE CUISSON VIA L'APP

- Sélectionnez le canal sur lequel la sonde est branchée, puis tapez sur **Edit** (Modifier).




- Choisissez un des modes de cuisson (Profil/ Température/ Minuteur) et tapez sur **Done** (Terminer) pour confirmer.



- Insérez la sonde au centre de la partie la plus épaisse de la viande. Placez l'appareil à l'extérieur de votre four ou grill, à distance de la source de chaleur.

- Sur l'app, tapez sur **Start** (Débuter) pour initier le processus de cuisson, le Grill Right fera le reste.



Vous pouvez également choisir le mode (**Objectif de température / Minuteur**) qui correspond le mieux à votre cuisson préférée. Veuillez vous reporter au mode d'emploi de l'appareil pour plus d'instructions d'utilisation.


6. CUISSON TERMINÉE

L'appareil Grill Right et l'app vous alerterons lorsque la viande atteint l'objectif de cuisson ou le temps de cuisson réglé auparavant.

- Appuyez sur le bouton **Stop** (Arrêter) sur l'app.



- Retirez la sonde de la viande.
- Lorsque l'appareil est en veille, maintenez appuyé **0/SET** pour éteindre l'appareil.



7. SON D'ALERTE ET COULEUR DU TÉMOIN LED D'ETAT DE CUISSON


	Cuisson en cours	Pré-alerte	Prêt	Trop Cuit
Couleur de la LED	Jaune	Ambre	Rouge	Clignote en rouge
Alerte Sonore	n/a	3 bips	2 bips / seconde	4 bips / seconde

Oregon
SCIENTIFIC
Grill Right Bluetooth BBQ-Thermometer
Modell: AW133
Schnellstart-Anleitung


DE
EINFÜHRUNG

Für ausführliche Bedienungs- und Gebrauchshinweise dieses "Grill Right"-Gerätes beziehen Sie sich bitte auf die vollständige Gebrauchsanleitung für dieses Gerät von "Grill Right".

PACKUNGSINHALT



1. BATTERIEN EINLEGEN




- Legen Sie die Batterien (2 x AA) in das Batteriefach ein.
- Betätigen Sie die **RESET** Rücksetzen-Taste.

2. ANZEIGEBELEUCHTUNG EINSCHALTEN



- Schalten Sie die Anzeigebeleuchtung **EIN**, und schließen Sie die Batteriefachabdeckung wieder.



- Wenn die Anzeigebeleuchtung ausgeschaltet ist können Sie diese durch Antippen einer beliebigen Anzeigetaste wieder einschalten.

3. ANSCHLIESSEN DES TEMPERATURSENSORS




- Ziehen Sie die Gummabdeckung von der Buchse ab und schließen Sie den Temperatursensor aus Metall an der Buchse an.

4. APP HERUNTERLADEN


Laden Sie die **"Grill Right"**-App vom "Apple App Store" oder "Google Play Store" herunter. Suchen Sie nach "Grill Right" in der Suchzeile, um die App zu finden.

HINWEIS Für iPad-Benutzer wählen Sie bitte **iPhone** in der oberen, linken Ecke des Dropdown-Menüs, und suchen Sie nach "Grill Right" um die App auf Ihren iPad herunter zu laden.

- Drücken und halten Sie **0/SET** gedrückt, um das "Grill Right"-Gerät einzuschalten.




- Nehmen Sie den Temperatursensor aus dem Fleisch.
- Wenn das Gerät im Ruhemodus funktioniert, auf **0/SET** tippen und halten, um das Gerät auszuschalten.




- Drücken und halten Sie die Tasten **+** und **-** 3 Sekunden lang gedrückt bis der Kopplungs-Indikator blinkt.



- Wählen Sie den Menüpunkt "Einstellungen" (Settings) in der App und tippen Sie auf **Kopplung (Pair)**; das "Grill Right"-Gerät sollte innerhalb von 5 Sekunden mit dem Smart-Gerät verbunden sein.




- Tippen Sie auf die **«<-Taste (Zurück)**, um das Menü wieder zu verlassen.




5. BEVORZUGTE KOCHZEINSTELLUNGEN ÜBER DIE APP PROGRAMMIEREN

- Wählen Sie den Kanal, auf dem der Temperatursensor angeschlossen ist, und tippen Sie auf **Bearbeiten (Edit)**.




- Wählen Sie einen gewünschten Garmodus (Profil / Temperatur / Timer) und tippen Sie auf **Beenden (Done)**.



- Führen Sie den Temperatursensor in die Mitte des Fleischstücks ein. Platzieren Sie das "Grill Right"-Gerät außerhalb des Ofens oder Grills und nicht in der unmittelbaren Nähe von Wärmequellen.

- Tippen Sie auf **Start** in der APP, um den Kochvorgang zu starten, und Ihr "Grill Right"-Gerät besorgt den Rest.




Sie können auch die Einstellungen für **Zieltemperatur / Timer**-Modus entsprechend Ihren eigenen Wünschen ausführen. Bitte beachten Sie die ausführliche "Grill Right" Gebrauchsanleitung hierzu.


6. KOCHVORGANG BEENDEN

Das "Grill Right"-Gerät und die App alarmieren Sie, sobald das Fleisch die Zieltemperatur erreicht hat, oder die eingestellte Garzeit abgelaufen ist.

- Betätigen Sie die **Stopp**-Taste der App.



- Extrahieren Sie die sonda de la carne.
- Quando la unidad está en modo suspendido, mantenga pulsado **0/SET** para apagarla.



7. ALARMTON & LED STATUS-INDIKATOR


	Kocht	Voralarm	Fertig	Über Kochzeit
LED-Farbe	Gelb	Amber	Rot	Blinkt Rot
Alarmton	K.A.	3 Pieptöne	2 Pieptöne / Sekunde	4 Pieptöne / Sekunde

Oregon
SCIENTIFIC
Termómetro Para Barbacoa
Grill Right Con Bluetooth
Modelo: AW133
Guía De Inicio Rápido


ES
INTRODUCCIÓN

Para las instrucciones de uso completas de la unidad Grill Right, consulte el manual del producto Grill Right.

CONTENIDO DEL PAQUETE



1. BATTERY INSTALLATION




- Inserte las pilas (2 x AA) en el compartimento de las pilas.
- Pulse **RESET**.

2. CÓMO ENCENDER LA LUZ DE FONDO



- Encienda la luz de fondo (**ON**) y cierre la tapa del compartimento de las pilas.



- Quando la luz de fondo esté apagada, toque cualquier tecla para encenderla.

3. CONEXIÓN DE LA SONDA




- Abra la tapa de silicona y conecte la sonda metálica para carne en la toma de conexión.

4. DESCARGA DE LA APLICACIÓN


1. Descargue e instale la aplicación **Grill Right** desde Apple App Store o Google Play Store. Busque "Grill Right" usando el motor de búsqueda para encontrar la aplicación.

- Mantenga pulsado **0/SET** para encender la unidad Grill Right.




- Active la función Bluetooth de su dispositivo inteligente y abra la aplicación **Grill Right**.

- Desliza el dedo por la pantalla de derecha a izquierda para avanzar por el tutorial inicial y pulse "Start" para acceder a la aplicación.




- Mantenga pulsado **+** y **-** durante 3 segundos y espere a que el indicador de emparejamiento empiece a parpadear.



- Elija la configuración de la aplicación, y luego pulse el botón **Pair** y espere unos 5 segundos a que la unidad Grill Right se empareje.



- Pulse el botón **<Back** para volver.




Oregon
SCIENTIFIC
Termômetro BBQ Bluetooth Grill Right
Modelo: AW133

Guia de Início Rápido

POR
INTRODUÇÃO

Para obter instruções completas sobre a utilização do dispositivo Grill Right por favor consulte o Manual de Produto Grill Right completo.



1. INSTALAÇÃO DA BATERIA

- Insira baterias (2 x AA) no compartimento de baterias.
- Pressione **RESET**.

2. LIGAR A RETROILUMINAÇÃO

- **LIGHT** a retroiluminação, depois volte a colocar a tampa do compartimento de baterias.

- Quando a retroiluminação está desligada, toque em qualquer tecla para ligar.

3. LIGAR A SONTA

- Puxe para fora a tampa de borracha e encaixe a sonda metálica na tomada.

4. TRANSFERÊNCIA DA APP

1. Transfira e instale o app **Grill Right** da Apple App Store ou da Google Play Store. Pesquise por "Grill Right" no motor de pesquisa para encontrar a app.


NOTA Para proprietários de iPad por favor selecionem **iPhone apenas** do menu pendente no canto superior esquerdo, pesquise por "Grill Right" e transfira-a para o seu iPad.

2. Pressione e mantenha **Q/SET** para ligar o dispositivo Grill Right.

3. Ligue o Bluetooth no seu dispositivo inteligente, depois abra o app **Grill Right**.

4. Arraste da direita para a esquerda para avançar pelo tutorial inicial e toque em "Iniciar" para acessar o app.

5. Pressione e mantenha + e - durante 3 segundos até que o indicador de emparelhamento pisque.



6. Seleccione as definições do app, e depois toque no botão **Emparelhar** e o dispositivo Grill Right irá emparelhar dentro de 5 segundos.



7. Toque no botão **<Back** para voltar.

5. PROGREME AS SUAS PREFERÊNCIAS DE COZEDURA ATRAVES DO APP

1. Seleccione o canal ao qual a sonda está ligada e toque em **Editar**.

2. Seleccione um dos modos de cozedura (Perfil / Temperatura / Temporizador) e toque em **Concluído**.

3. Insira a sonda no centro da parte mais espessa da carne. Coloque o dispositivo fora do seu forno ou grelhador, afastado da fonte de calor.

4. No App, toque em **Iniciar** para **Iniciar** o processo de cozedura e o dispositivo Grill Right faz o resto.

Também pode seleccionar o modo **Temperatura Alvo** / **Temporizador** para se adaptar à sua preferência de cozedura. Por favor consulte o Manual do Produto Grill Right completo para mais instruções.

6. COZEDURA CONCLUÍDA

O dispositivo Grill Right e o app irão alertá-lo quando a sua carne alcançar a temperatura alvo ou tempo de cozedura corretos.

1. Pressione o botão **Parar** na app.

2. Remova a sonda da carne.

3. Quando a unidade está em espera, toque e mantenha **Q/SET** para desligar.


	Cozido	Pré-alerta	Pronto	Demasiado cozido
Cor LED	Amarelo	Âmbar	Vermelho	Vermelho a piscar
Som de Alerta	n/a	3 beeps	2 beeps/segundo	4 beeps/segundo

Oregon
SCIENTIFIC
Grill Right Bluetooth BBQ Thermometer
Model: AW133

Snelstartgids

NL
INTRODUCTIE

Voor volledige instructies betreffende het gebruik van het Grill Right-apparaat verwijzen wij u naar de uitgebreide handleiding van de Grill Right.



1. PLAATSEN VAN DE BATTERIJEN

- Plaats de batterijen (2 x AA) in het batterijcompartiment.
- Druk op **RESET**.

2. VERLICHTING INSCHAKELLEN

- De verlichtingschakelaar op **ON** zetten en vervolgens het kapje van het batterijcompartiment aanbrengen.

- Als de verlichting uit is, op een willekeurige toets tikken om de verlichting in te schakelen.

3. DE SONTA AANSLUITEN

- Trek het rubberen dopje naar buiten en sluit de metalen vleessonde aan op de ingang.

4. TRANSFERÊNCIA DA APP

1. Download en installeer de **Grill Right** app van de Apple App Store of Google Play Store. Zoek "Grill Right" in de zoekmachine om de app te vinden.

NB Voor iPad-gebruikers: selecteer **iPhone only** in het drop-down menu linksboven en zoek vervolgens naar "Grill Right" en downloaden dit naar uw iPad.


2. De toets **Q/SET** ingedrukt houden om de Grill Right in te schakelen.

3. Bluetooth op uw slimme apparaat activeren en de **Grill Right** app openen.

4. Veeg van rechts naar links krijgen door het eerste tutorial en tik op "Start" om naar de app te gaan.

5. De toetsen + en - 3 seconds ingedrukt houden totdat de koppelingindicator knippert.

6. Selecteer settings in de app, en tik dan op de **Pair** toets. De Grill Right wordt binnen 5 seconden gekoppeld.



7. Tik op de **<Back>** toets om terug te gaan.

5. UW KOOKVOORKEUREN PROGRAMMEREN VIA DE APP

1. Selecteer het kanaal waarop de sonde is aangesloten en tik op **Edit**.

2. Kies een van de kookstanden (Profil/Temperature/Timer) en tik op **Done**.

3. Steek de sonde in het midden van het dikste deel van het vlees. Plaats de Grill Right buiten uw oven of grill en uit de buurt van een warmtebron.

4. Tik in de App op **Start** om het kookproces te starten en de Grill Right doet de rest.

U kunt ook gebruik maken van de **Target Temperature / Timer** om uw kookvoorkeuren in te stellen. Zie de uitgebreide handleiding van de Grill Right voor aanwijzingen.

6. HET KOKEN IS KLAAR

De Grill Right en app zullen u waarschuwen wanneer uw vlees de ingestelde temperatuur of kooktijd heeft bereikt.

1. Druk op de **Stop** toets van de app.

2. Verwijder de sonde van het vlees.

3. Wanneer het apparaat in de standby staat, **Q/SET** aantikken en vasthouden om het apparaat uit te schakelen.

	Koken	Voorafgaande melding	Klaar	Te gaar
LED-kleur	Geel	Amber	Rood	Rood knipperend
Alarmgeluid	N.v.t.	3 pieptonen	2 pieptonen / seconde	4 pieptonen / seconde




Oregon
SCIENTIFIC
Grill Right (grilla rätt) med Bluetooth BBQ thermometer
Model: AW133

Snabbstartsguide

SWE
INTRODUKTION

För fullständiga instruktioner om användning av Grill Right se fullständig produktmanual.



1. MONTERING AV BATTERI

- Sätt i batterier (2 x AA) i batterifacket.
- Tryck på **RESET** (ÅTERSTÄLL).

2. SLÅ PÅ BAKGRUNDSBELYSNINGEN

- Slå på bakgrundsbelysningen **ON**, sätt sedan på locket till batterifacket.

- När belysningen är släckt trycker du på valfri knapp för att slå på.

3. ANSLUTA GIVARE

- Dra ut den elastiska pluggen och anslut sedan metallsonden för kött i uttagat.

4. LADDA NER APPEN


1. Hämta och installera **Grill Right** app från Apple App Store eller Google Play Store. Sök "Grill Right" i sökmotorn för att hitta appen.

NOTERA För iPad-ägare välj **iPhone only** från den övre vänstra menyen och sök sedan efter "Grill Right" och ladda ned till din iPad.


2. Ta bort givaren från köttet.

3. När enheten är i viloläge, tryck på och håll inne **Q/SET** för att stänga av.

5. Tryck på och håll + och - i 3 sekunder tills indikatorn ihopparning blinkar.



6. Välj inställningar från app, och tryck därefter på knappen **Pair** och Grill Right kommer att paras inom 5 sekunder.



7. Tryck på **<Back** för att återgå.

5. PROGRAMMERA DIN MATLAGNINGINSTÄLLNINGAR VIA APPEN

1. Välj den kanal som givare är ansluten till, tryck sedan på **Edit** (Redigera).

2. Välj en av matlagningsslägena (Profile / Temperature/ Timer) och tryck på **Done** (klar).

3. För in sonden i mitten av den tjockaste delen av köttet. Placera Grill Right utanför din ugn eller grill, borta från värmekällan.

4. På appen, tryck på **Start** för att starta tillagningen och Grill Right gör resten.

Du kan också välja den **Target temperature (sluttemp) / Timer** som passar din matlagning. Se fullständig produktmanual Grill Right för instruktioner.

6. TILLAGNING KLAR

Grilla Right och appen kommer att varna dig när ditt kött uppnår temperaturerna eller tiden för tillagning.

1. Tryck på **Stopp-knappen** i appen.

	Tillagning	Förvarning	Färdig	Övertillagning
LED-färg	gul	barnstensfärgad	röd	blinkande rött
Ljud	-	3 pip	2 pip / sekund	4 pip / sekund



Oregon
SCIENTIFIC
Grill Right 藍牙燒烤溫度計
型號: AW133

快速入門指南

TC
簡介

如要查看此裝置的完整使用說明，請參閱Grill Right產品的完整使用手冊。



1. 安裝電池

- 將電池 (2 x AA) 放入電池槽中。
- 按下 **RESET** (重設)。

2. 開啟背光燈

- 背光燈設為**ON** (開啟)，然後放回電池槽蓋。

- 當背光燈為關閉時，按任何按鈕便可將其開啟。

3. 連接探測器

- 將膠蓋拉出，然後將金屬探針插入插孔中。


4. 下載應用程式

1. 在 Apple App Store 及 Google Play Store 中下載及安裝 **Grill Right** 應用程式。在搜尋引擎中尋找 "Grill Right" 以找到應用程式。

NB iPad 用戶請於左上方的下拉式菜單中選擇 **iPhone only**，然後搜尋 "Grill Right" 並將其下載至你的 iPad 中。

2. 長按 **Q/SET** 以開啟 Grill Right 設備。

5. 長按 + 及 - 3秒，直至配對指示燈閃動。



6. 在應用程式選擇設定，然後點按 **Pair** (配對) 按鈕，Grill Right 設備便會於 5 秒內執行配對。



7. 點按 **<Back** (<後退) 按鈕以返回先前的畫面。

5. 利用應用程式來設定烹調喜好

1. 選擇探針所插入的頻道，然後點按 **Edit** (編輯)。

2. 選擇其中一個烹調模式 (種類 / 溫度 / 計時)，並點按 **Done** (完成)。

3. 金屬探針插入肉塊中間最厚的部份。將 Grill Right 設備放置在烤爐或烤架外面，並遠離熱力來源。

4. 在應用程式中，點按 **Start** (開始) 以啟動烹調程序，Grill Right 設備便會為你完成餘下的工作。

你亦可選擇 **Target Temperature** (目標溫度) / **Timer** (計時) 模式來配合你的烹調喜好。請參閱 Grill Right 產品的完整手冊以查看有關說明。

6. 完成烹調

當肉塊烹調到目標溫度或烹調時間時，Grill Right 設備和應用程式便會通知你。

1. 在應用程式上按下 **Stop** (停止) 按鈕。

2. 從肉塊上拿走探針。

3. 當設備處於閒置狀態時，長按 **Q/SET** 以關閉裝置。

	烹調中	預先通知	完成烹調	過度烹調
LED 顏色	黃色	琥珀色	紅色	閃爍的紅色
通知聲音	沒有	3下嗒聲	每秒2下嗒聲	每秒4下嗒聲



Oregon
SCIENTIFIC
Grill Right 藍牙燒烤溫度計
型號: AW133

快速入門指南

SC
簡介

如要查看此裝置的完整使用說明，請參閱 Grill Right 產品的完整使用手冊。



1. 安裝電池

- 將電池 (2 x AA) 放入電池槽中。
- 按下 **RESET** (重置)。

2. 開啟背光燈

- 將背光燈設為**ON** (開啟)，然後放回電池槽蓋。

- 當背光燈為關閉時，按任何按鈕便可將其開啟。

3. 連接探測器

- 將膠蓋拉出，然後將金屬探針插入插孔中。

4. 下載應用程式


1. 在 Apple App Store 及 Google Play Store 中下載及安裝 **Grill Right** 應用程式。在搜尋引擎中尋找 "Grill Right" 以找到應用程式。

NB iPad 用戶請於左上方的下拉式菜單中選擇 **iPhone only**，然後搜尋 "Grill Right" 並將其下載至你的 iPad 中。

2. 長按 **Q/SET** 以開啟 Grill Right 設備。

3. 開啟智能裝置上的藍牙，然後打開 **Grill Right** 應用程式。

5. 同時長按 + 及 - 3秒，直至配對指示燈閃動。



	烹調中	預先通知	完成烹調	過度烹調
LED 燈顏色	黃色	琥珀色	紅色	閃爍的紅色
通知聲音	沒有	3下嗒聲	每秒2下嗒聲	每秒4下嗒聲

6. 在應用程式選擇設定，然後點按 **Pair** (配對) 按鈕，Grill Right 設備便會於 5 秒內執行配對。



7. 點按 **<Back** (<後退) 按鈕以返回先前的畫面。

5. 利用應用程式來設置烹調喜好

1. 選擇探針所插入的頻道，然後點按 **Edit** (編輯)。

2. 選擇其中一個烹調模式 (種類 / 溫度 / 計時)，並點按 **Done** (完成)。

3. 將探針插入肉塊中間最厚的部份。將 Grill Right 設備放置在烤爐或烤架外面，並遠離熱力來源。

4. 在應用程式中，點按 **Start** (開始) 以啟動烹調程序，Grill Right 設備便會為你完成余下的工作。

你亦可選擇 **Target Temperature** (目標溫度) / **Timer** (計時) 模式來配合你的烹調喜好。請參閱 Grill Right 產品的完整手冊以查看有關說明。

6. 完成烹調

當肉塊烹調到目標溫度或烹調時間時，Grill Right 設備和應用程式便會通知你。

1. 在應用程式上按下 **Stop** (停止) 按鈕。

2. 從肉塊上拿走探針。

3. 當設備處於閒置狀態時，長按 **Q/SET** 便可將它關閉。

	烹調中	預先通知	完成烹調	過度烹調
LED 燈顏色	黃色	琥珀色	紅色	閃爍的紅色
通知聲音	沒有	3下嗒聲	每秒2下嗒聲	每秒4下嗒聲

